

PVC a CV podlahoviny v objektech (bez výrobní úpravy povrchu)

1. Preventivní opatření

Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím čistících rohoží před vchodem a čistících zón ve vstupních částech objektů. Tyto čistící zóny by měly mít v objektu velikost na minimálně 2 – 3 kroky a je nutné je zařadit do systému běžného denního čištění.

2. Čištění po ukončení stavebních prací

Nově položená krytina musí být před používáním důkladně základně vyčištěna, aby byly odstraněny všechny zbytky výrobních a montážních nečistot.

- 2.1 U hladkých nebo mírně strukturovaných povrchů použít pro čištění **CC-Základní čistící přípravek R** zředěný s vodou v poměru 1 : 5 až 1 : 10. Při nepatrném znečištění je možno tuto koncentraci zvýšit podle stupně znečištění. Čistící roztok nanést stejnoměrně na podlahu a po asi 10 minutách působení celou plochu vydrhnout jednokotoučovým rotačním strojem **CC-SRP** se zeleným padem. Rozpuštěné nečistoty odsajte vysavačem na vodu, např. **CC-Premium F2**, a celou plochu důkladně zneutralizujte čistou vodou až do úplného odstranění všech zbytků čistícího roztoku.
- 2.2 U podlahovin se silnou strukturou povrchu nebo v případě, že nebude následovat ošetření některou **CC-Tvrdou ochrannou vrstvou** (bod 3.1), použít pro čištění po ukončení stavebních prací místo padu kartáč.

3. Ošetření

Ošetřením bude vytvořen na povrchu odolný ochranný film, který chrání podlahovinu, zmenšuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné denní čištění. Ve vlhkých prostorách se žádné ošetření nedoporučuje.

- 3.1 U hladkých nebo mírně strukturovaných povrchů použít pro vytvoření ochranné vrstvy **CC-Objekt-tvrdou ochrannou vrstvou, CC-SG Lesk-tvrdou ochrannou vrstvou** (lesklý povrch) nebo **CC-Secura-tvrdou ochrannou vrstvou** (hedvábně matný povrch). Produkt nanést neředěný ve formě pravidelného tenkého filmu ve dvou vrstvách, v silně zatěžovaných objektech (obchodní domy, nákupní centra apod.) ve třech vrstvách. K nanášení použít **CC-Lasičku** se speciálním potahem nebo plochým mopem. Ochranné vrstvy nanášet do kříže. Mezi jednotlivými vrstvami je nutno nechat vždy předchozí nátěr dostatečně zaschnout. Po nanesení poslední vrstvy a po důkladném zaschnutí plochy (asi 12 hodin, nejlépe přes noc) je možno podlahu používat. Ve speciálních prostorách, ve kterých se např. pracuje s produkty, které obsahují rozpouštědla (určitá nemocniční oddělení, ordinace praktických lékařů apod.) použít pro ošetření **CC-Medica-tvrdou ochrannou vrstvou** nebo speciální ošetření **CC-R 1000-čistícím přípravkem**. Také ošetření elektrovedivých konstrukcí nebo zdvojených podlah vyžaduje individuální přístup a poradenství. Dbejte prosím v těchto případech na naše speciální doporučení nebo se informujte u našich technických poradců.
- 3.2 Ošetření podlahovin se silnou strukturou povrchu nebo v objektech, kde není ošetření tvrdou ochrannou vrstvou možné, probíhá mokřím vytřením **CC-R 1000-čistícím přípravkem** v koncentraci 1:10 s vodou. Vzniklý ochranný film musí být na závěr a poté pravidelně po běžném čištění zalešťován jednokotoučovým rotačním strojem **CC-SRP 2+S** s leštícím kartáčem.

4. Běžné čištění a ošetřování

4.1 Odstraňování prachu:

Odstraňování volně ležícího prachu a nečistot provádět vlhkým stíráním mopem nebo impregnovanou netkanou textilií.

4.2 Manuální nebo strojové mokré čištění:

Pro odstranění přilnutých nečistot používat **CC-R 1000 čistící přípravek** zředěný v poměru 1 : 200 s vodou a plochu vytírat ručně nebo čistícím automatem, např. **CC-Premium F2**. V prostorách, ve kterých je nutno pravidelně provádět plošné desinfekční čištění, používat **CC-Dezinfekční prostředek** (povolen hlavním hygienikem ČR, zkoušen v SZÚ Praha, zkoušen podle směrnic VII. listiny DGHM a DVG).



K oživení lesku může být povrch vytřen **CC-Leskem na podlahy** zředěným ve vodě v koncentraci 1 : 200.

4.3 Sanace a vytvrzení ochranné vrstvy:

Cílem pravidelně prováděné sanace a zhušťování ochranné vrstvy je udržení odolnosti a ochrany podlahoviny a prodloužení časového intervalu mezi základními čištěními. Stávající ochrannou vrstvu v tomto případě pravidelně (např. jednou týdně) přešetřit jednokotoučovým rotačním strojem **CC-SRP 2+S** s leštícím padem nebo leštícím kartáčem. Pokud bude povrch ošetřen podle bodu 3.1 některou **CC-Tvrdou ochrannou vrstvou**, je možné provádět dle potřeby obnovu více poškozených míst (např. vychozených cest) metodou suché sanace ochranné vrstvy. Obzvláště v silně frekventovaných objektech je toto opatření pro udržení hodnoty materiálu zvláště důležité. Předpokladem pro suchou sanaci je ovšem odborně provedené kladení podlahoviny bez boulí a nerovností.

5. Mezistupňové čištění

Pokud není možno ulpívající nečistoty odstranit běžným čištěním, ale ochranný film není ještě poškozen, doporučuje se provést mezistupňové čištění roztokem **CC-Aktivního čistícího přípravku R 280** a vody v koncentraci, která odpovídá stupni znečištění plochy (např. 1 : 50 až 1 : 100). Čištění provádět za pomoci kartáče nebo čistícím automatem, např. **CC-Premium F2**.

6. Základní čištění

Při velkoplošném opotřebení nebo narušení ochranné vrstvy se musí provést základní čištění. V závislosti na stupni zatížení prostoru a na způsobu provádění běžného čištění je nutně tento krok provádět v objektech každých 6 - 12 měsíců, pokud není prováděna pravidelná sanace ochranného filmu. Staré ochranné vrstvy, tvrdošijné nečistoty a ostatní usazeniny, které narušují dobrý vzhled povrchu, budou základním čištěním úplně odstraněny.

6.1 U podlahovin, které jsou ošetřeny podle bodu 3.1 **CC-Tvrdou ochrannou vrstvou**, použít pro základní čištění **CC-Základní čistící přípravek R** neředěný nebo **CC-Profi-základní čistící přípravek** v koncentraci až 1 : 5 s vodou. Roztok nanést na podlahu a po asi 15 - 20 minutách působení celou plochu intenzivně vydrhnout jednokotoučovým rotačním strojem **CC-SRP** se zeleným padem. Rozpuštěné nečistoty dokonale odsát vysavačem na vodu, např. **CC-Premium F2**, a celou plochu důkladně zneutralizovat čistou, pokud možno teplou vodou, až do úplného odstranění nečistot a zbytků čistícího roztoku (voda už potom nepění!).

6.2 Pokud bude povrch ošetřen dle bodu 3.2 **CC-R 1000-čistícím přípravkem**, použít k důkladnému čištění **CC-Základní čistící přípravek R** v koncentraci 1:5. Povrch čistit kartáčem a dobu působení stanovit mezi 10 – 15 minutami.

7. Odstraňování skvrn a rýh od gumových podpatků

Tvrdošijné skvrny a rýhy od gumových podpatků odstranit speciálním přípravkem na odstranění skvrn **CC-Elatex** za pomoci hadříku nebo jemného bílého padu. Na závěr místo přemýt čistou vodou. Vzhledem k tomu, že tento produkt rozpouští i ochranné vrstvy, je nutno provést sanaci vyčištěného ošetřovacím produktem, kterým byla ochranná vrstva vytvořena. Skvrny odstraňovat pokud možno neodkladně, neboť některé druhy skvrn mohou při zestárnutí migrovat do povrchu a jejich úplné odstranění je poté obtížné nebo nemožné.

8. Ošetření ve speciálních objektech CC-PU-ochranným systémem

V prostorách se zvláštními požadavky na zatížení povrchu a chemickou odolnost ochranného filmu může být vhodnější použít alternativně k předchozímu popsanému systému (body 2.-7.) ošetření pomocí **CC-PU-ochranné vrstvy** a běžné čištění **CC-PU-čističem**. Kontaktujte v případě zájmu o tento postup naše technické poradenství.

Výhradní dovozce pro ČR a SR:

DEMA DEKOR CZ s.r.o.

tel: +420 / 602 124 222, +420 / 515 227 272

e-mail: office@dema-dekor.cz

www.dema-dekor.cz

Předáním tohoto návodu na ošetřování a čištění uživateli splňuje dodavatel svoji povinnost podle normy DIN 18 365 Podlahářské práce.

