



VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY



marmoleum® home



marmoleum® click

Blahopřejeme Vám k Vašemu rozhodnutí zakoupit si podlahu Forbo Marmoleum®!

Společnost Forbo, s. r. o. („Forbo“), zaručuje, že její výrobky, pokud jsou instalovány a udržovány dle jejich doporučených postupů a za použití jejich lepidel, budou sloužit v souladu s technickými specifikacemi, které společnost Forbo vydala, a bude při použití v podmínkách domácnosti plně sloužit minimálně pro stanovenou záruční dobu.

Při „použití v podmínkách v domácnosti“, což je definováno níže, a za dalších podmínek popsaných níže společnost Forbo zaručuje, že její podlaha:

- nebude vykazovat výrobní vady;
- se neochodí (neplatí pro povrchovou úpravu);
- trvale se neušpiní od skvrn způsobených neagresivními látkami, běžně používanými v domácnosti. ;
- trvale se neušpiní od rohožek s latexovou zadní stranou;
- vlivem slunečního světla nezmění trvale barvu nad rámeček technické specifikace
- po nalepení se nepoláme, neroztrhne a ani se nevytvoří prohlubně nad rámeček povolené tolerance dle TL.
- nevytvoří se mezery u podlahy Marmoleum® Click; a
- nepoškodí se vodou použitou k běžnému čištění nebo náhodnému polití, bude-li tato vřas odstraněna.

Co je „Použití v podmínkách v domácnosti“?

„Použití v podmínkách v domácnosti“ je definicí pro běžné denní činnosti v bytové výstavbě. Toto vylučuje, společně s jinými použitími, použití podlahové krytiny pro jiná než obytná zařízení, na která se podmínky této záruky nevztahují.

Jak dlouho tato záruka trvá?

Tato záruka trvá po dobu dvaceti pěti (25) let od původního data koupě a její rozsah se bude snižovat po dobu, která je popsána níže. Záruka skončí, pokud výrobky z podlahových krytin prodáte nebo je jiným způsobem převedete. Určitá poškození výrobků z podlahových krytin detailněji popsaná v části „Na co se tato záruka nevztahuje?“ budou rovněž znamenat skončení této záruky před uplynutím lhůty dvaceti pěti (25) let.

Co společnost Forbo udělá?

Pokud bude společnost Forbo informována od prodejce níže popsaným způsobem, reklamaci prošetří a pokud rozhodne, že je výrobek vadný, dodá původnímu koncovému uživateli adekvátní materiál ve stejné nebo podobné kvalitě tak, aby mohl vadný produkt nahradit, a to za stanovených podmínek a dle popsané technické specifikace. V případě, že původní produkt již nebude k dispozici, společnost Forbo se pokusí ze svých stávajících zásob vybrat takový výrobek, který by co možná nejlépe odpovídal barvě a stylu výrobku původního. Po uplynutí dvou let závisí výše náhrady na míře každoročního znehodnocení výrobku. Znehodnocení za prvních 5 let bude u materiálu odpovídat 10 % ročně, znehodnocení za dalších 5 let bude odpovídat 4 % ročně a ve zbylých patnácti letech bude míra znehodnocení 2 % ročně.

Příklad: v případě oprávněného reklamačního nároku vzneseného ve čtvrtém roce po zakoupení výrobku firma nahradí 70 % původní ceny materiálu. U oprávněného reklamačního nároku v sedmém roce po zakoupení výrobku bude nahrazeno 46 % původní ceny materiálu.

Na co se tato záruka nevztahuje?

Tato záruka se nevztahuje na:

- výrobek, který nebyl nainstalován nebo udržován v souladu s písemnými pokyny společnosti Forbo (a zejména s „Příručkou instalace podlah společnosti Forbo“ a s „Příručkou údržby podlah společnosti Forbo“);
- ztrátu lesku, škrábance nebo nahromadění matující vrstvy, jejíž příčinou byl nedostatek náležitého čištění;
- škody jako důsledek nedodržování pokynů údržby nebo včetně a bez omezení: popálení, pořezání, mechanické poškození, poškrábání, ošoupání, poškození protlačněním od vysokých podpatků, pojízdných nákladů, nevhodných kolečkových židlí a noh nábytku, škody nebo změny barvy od lepidel a výrobků určených k péči o podlahy nedoporučených společností Forbo);
- barevnou reakci povrchové úpravy Topshield s černou nebo jinak barevnou pryží
- poškození v důsledku nehod (např. oheň, záplava, dešť, bouřky, vytečení vody, horké předměty upuštěné nebo položené na podlahu);
- poškození v důsledku nevhodného používání nebo špatného zacházení (např. posouvání těžkých předmětů jako je nábytek a zařízení, upuštění těžkých nebo ostrých předmětů) nebo vystavení nepřiměřenému zatížení a ostatní mechanické poškození;
- přímé déle trvající vystavení vlhku, žíravinám, kyselinám, hydrostatickému tlaku od podkladní vrstvy podlahy, plísní nebo plesnivíně;
- rozdíly v barvě, odstínu a dezénu mezi vzorky nebo fotografiemi a dodanou podlahovou krytinou;
- případy odlišnosti odstínu dvou sousedících pruhů, pokud se tyto materiály liší výrobními šaržemi;
- mezery jednotlivých dílců a jiné nepřesnosti (u Marmoleum® Click) , které byly viditelné u pokládky a přesto byla podlaha položena;
- zjevné fyzické vady existující již v okamžiku instalace a přesto byla podlaha položena, nebo poškození související s neodbornou nebo nešetrou instalací;
- zjevné viditelné vady existující již v okamžiku instalace a přesto byla podlaha položena, nebo poškození související s neodbornou nebo nešetrou instalací;
- změny a vady materiálu vzniklé důsledkem nedostatku stavby (např. podklad, vlhkost, klimatické podmínky);
- materiál, který nebyl položen kvalifikovaným odborníkem proškoleným společností Forbo, a který není držitelem certifikátu nebo osvědčení o absolvování kurzu na pokládku podlahové krytiny Forbo Marmoleum®.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMÁ SPOLEČNOST FORBO V RÁMCI TĚTO ZÁRUKY POVINNOST NAHRADIT JAKÉKOLIV NÁKLADY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU ODSTRANĚNÍ A NOVÉ INSTALACE PODLAHOVÉ KRYTINY, JAKOŽ TO I SAMOTNÉ ODSTRANĚNÍ A INSTALACI, PŘEPRAVNÍ NEBO JINÉ SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY.

Jak obdržíte plnění záruky?

Pokud je nutné vznést reklamační nárok v zákonem stanovené lhůtě, obraťte se na Vašeho dodavatele s dokladem o koupi materiálu a s uvedeným výrobním číslem role. Ponechte si veškeré informace a dokumenty do okamžiku, než bude problém vyřešen. Váš prodejce Vám pomůže zajistit určité řešení a zahájí reklamační proces. Pokud budete potřebovat další pomoc, můžete nicméně kontaktovat zastoupení v ČR:

Forbo s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4, Tel. +420 239 043 011, email: info@forbo.cz

V případě, že k pokládce nebo údržbě nepoužijete předepsanou podlahovou nebo údržbovou chemii dle „Příručky instalace podlah společnosti Forbo“ nebo „Příručky údržby podlah společnosti forbo“ tohoto záručního listu, je třeba k případné reklamaci přiložit písemné prohlášení dodavatele podlahové a údržbové chemie, že jejich přípravky byly použity v souladu s technologickými postupy a druh použitého přípravku i způsob aplikace nemá vliv na projevenou závadu.

Poté, co je společnost Forbo reklamace oznámena, vyhrazuje si právo provést kontrolu Vaší podlahy svým autorizovaným zástupcem, aby určila, zda je podlaha pro účely plnění dle této limitované záruky vadná. Za tuto kontrolu se neplatí žádný poplatek. Jakákoliv výměna bude zajištěna pouze po kontrole výrobku společností Forbo a jejím odsouhlasením vadného stavu. Společnosti Forbo a jejím zástupcům musí být umožněn přiměřený přístup k Vaší podlaze za účelem provedení kontroly a testování výrobku.

TATO ZÁRUKA LIMITOVANÉ VÝMĚNY JE JEDINOU A VÝHRADNÍ ZÁRUKOU POSKYTOVANOU SPOLEČNOSTÍ FORBO A NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ ZÁRUKY, A S VÝJIMKOU ZÁKONEM STANOVĚNÝCH, I VEŠKERÉ ZÁVAZKY NEBO POVINNOSTI SPOLEČNOSTI FORBO. Společnost Forbo neuděluje žádné osobě nebo organizační jednotce (včetně jejích oblastních zástupců, dealerů nebo distributorů) oprávnění pro ni zřídit nějakou povinnost nebo odpovědnost ji jakkoliv zavazovat v souvislosti s jejími podlahovými krytinami.

CELKOVÁ, ÚPLNÁ A VÝLUČNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI FORBO PODLE TĚTO ZÁRUKY BUDE LIMITOVÁNA NA VÝMĚNU VADNÉHO VÝROBKU, JAK JE ZDE UVEDENO A NEPŘEKROČÍ HODNOTU ZAKOUPENÉHO VADNÉHO VÝROBKU. SPOLEČNOST FORBO SE TOUTO ZÁRUKOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEZAVAZUJE A Z PLNĚNÍ Z TĚTO ZÁRUKY VÝSLOVNĚ VYLUČUJE ÚHRADU JAKÉKOLIV NÁHRADY ŠKODY.

Příručka instalace podlah společnosti Forbo

Marmoleum®Click - pokládká

1. Vrchní vrstvu podlahoviny Marmoleum®Click tvoří přírodní linoleum, které je vyráběno výhradně z obnovitelných materiálů a proces jeho výroby je v souladu s ekologicky příznivými postupy. Vrchní 2mm vrstva Marmoleum® je vyrobena tradiční technologií z přírodních surovin, které jsou po promíchání nalísavány za vysokého tlaku na nosnou vrstvu z jutové tkaniny. Poté je Marmoleum® nalísavováno na kvalitní HDF základovou desku s korkovým podkladem. Deska je opatřena na okrajích mechanickým zámkovým systémem. Marmoleum®Click je dodáván v panelech s rozměrem 90 x 30 cm a čtvercích s rozměrem 30 x 30cm, obvojí v tloušťce 9,8 mm. Kombinací lamel a čtverců je možné vytvářet zajímavé vzory a tím si vytvořit podlahu s individuálním vzhledem.
Marmoleum®Click není vhodný pro vlhké prostory, jako jsou koupelny, sauny atd.
2. Ačkoliv společnost Forbo zaručuje, že se na jejích výrobcích nevyskytují zjevné viditelné vady, společnost Forbo doporučuje, aby se zákazník a osoba, která výrobek instaluje, během instalace ujistili, že všechny desky jsou spojeny těsně bez mezer a že nemají žádné zjevné fyzické vady. Pokud je v okamžiku instalace zaznamenána zjevná fyzická vada, neměla by být podlaha instalována. Všímněte si také, prosím, že nátlouplá vrstva ze sušící místnosti je přirozené se vyskytující součástí procesu sušení líného oleje v našich podlahách. Film je výraznější na podlahových křtinych světlejších odstínů, je-li však vystaven světlu, velmi rychle zmizí a plně vyniknou pravé barvy podlahoviny Marmoleum®Click. Proces trvá o něco málo déle při umělém světle a závisí na množství světla.
3. Podlahovina Marmoleum®Click se instaluje plouvoucím způsobem bez nutnosti lepení na normalizovaný, tj. vyzkoušený a odpovídajícím způsobem připravený podklad. Zvláště je třeba dbát na to, aby podklad byl čistý, pevný, bez trhlín, hladký, suchý a rovný - maximální odchylka rovinnosti může být 2mm měřeno 2m latí. Při zjištění nedostatků je nutné přistoupit k přípravě podkladu.

3.1. Příprava nevytápěných podkladů

Podklad mechanicky očistit a vyčistit vysavačem důkladně vysát prach. Potom nanést vhodnou penetraci, např. Forbo Primer 210 pro cementový a tekutý anhydritový/kalcium sulfátový potěr. Na tekutém anhydritovém potěru nechat penetraci schnout minimálně 24 hodin. Na dobře vyschlou penetraci následně nanést podle namáhání vhodnou stěrkovou hmotou v potřebné tloušťce vrstvy, např. Egaline 310 nebo Egaline 320. Tekuté anhydritové potěry musí být zásadně přebrošeny a vysáty, pokud nejsou výrobcem předloženy jinak znějící předpisy. Zbytková vlhkost v potěrech se určuje měřením CM přístrojem.

Dovolené hodnoty zbytkové vlhkosti dle ČSN 74 4505 jsou u:
cementových potěrů: nejvíce 1,25 CM %
anhydritových / kalcium sulfátových potěrů: nejvíce 0,50 CM %.

3.2. Příprava vytápěných potěrů

Vytápěné potěry musí být ze strany stavby věcně a odborně vyhrátá a odstaveny dle diagramu ohřevu. Nejkratší doba po zhotovení potěru do prvního ohřivacího cyklu činí u kalcium sulfátových tekutých potěrů zpravidla 7 dnů, u cementových potěrů 28 dnů. Průběh vyhřátí musí být proveden tak, aby byla zajištěna potřebná suchost potěru.

Jako důkaz provedeného sušení ohřevem slouží zadavatelem předložený, vyplněný a podepsaný protokol.
Také u vytápěných potěrů je potřebná zkouška zbytkové vlhkosti!

Dovolené hodnoty zbytkové vlhkosti vytápěných potěrů dle ČSN 74 4505 jsou pro:
cementové potěry: nejvíce 0,80 CM %
anhydritové / kalcium sulfátové potěry: nejvíce 0,30 CM %.

Při pokládce podlahoviny Marmoleum® click na podlahu s podlahovým topením je nutné **24 hodin před montáží topení vypnout**. Topení znovu zapněte **24 hodin po montáži a postupně zvyšujte teplotu o 5°C denně**.

Zásadně doporučujeme, aby kladení Marmoleum®Click bylo prováděno na vystěrkovaný podklad!

4. Před kladením je nutno zkontrolovat podle čísel Sařží, zda všechny balíky Marmoleum®Click pochází z jedné výrobní šarže, aby nedošlo k odchylkám barvy. Nikdy nekombinujte v jedné místnosti nebo více místnostech bez práhů různé výrobní šarže. Štítky z balení pečlivě uschovejte. Balíky Marmoleum®Click uskladňujte v neporušeném balení na plochu ca 2 dny v letním období a 4 dny v zimním období v místnosti, ve které budou kladeny. Teplota v prostoru musí být přitom nejméně 17 °C a relativní vlhkost vzduchu ne více než 75 %.
5. V průběhu kladení musí být dodrženy následující klimatické podmínky:
teplota vzduchu a materiálu nejméně 17 °C,
teplota podlahy nejméně 15 °C
relativní vlhkost vzduchu nejvíce 75 %, nejméně 40 %
6. Pokládká:
 - Podklad vždy pokrýt zábranou proti vlhkosti PE folií 0.2 mm. Okraje folie by měly být u zdi zdvižené do výšky cca 5 cm, spoje se musí překrývat minimálně 20 cm a je nutné je přelepit speciální hliníkovou lepicí páskou.
 - Použijte vhodnou podložku, která utlumí kročejeví hluk podlahy
 - Po rozbalení balení Marmoleum®Click je nutné pečlivě zkontrolovat všechny desky na denním světle.
 - Desky Marmoleum®Click je třeba klást se zachováním dilatační spáry 10mm od stěny a dalších pevných překážek. K dodržení potřebné dilatace použijte kliny. Dilatační spáry jsou rovněž zapotřebí v případě, kdy rozměry plochy, na kterou bude Marmoleum®Click položeno přesahují v některém směru 8m. Toto se zajistí položením vhodného přechodového profilu. Taktéž prostoty navazující na sebe je třeba vždy oddělit vhodným profilem. Odpovídající odstup musí být zajištěn také u dveřních rámu. K zajištění tohoto přiložte odřez desky Marmoleum®Click ke dveřnímu rámu a podél desky jej odříznete. Následně zkratke i křídlo dveří tak, aby mezi ním a povrchem podlahy byl dostatečný prostor.
 - U řezání Marmoleum®Click platí zásada, že deska musí vždy být otočená vrchní vrstvou na horu, tak aby se ostří pily zařezávalo do následné vrstvy.
 - První řada desek se pokládá ke zdi, přičemž první deska je umístěna do levého rohu. Je vhodné pokládat desky rovnoměrně se směrem světla přicházejícího do místnosti.
 - Odříznuté jazykovité zakončení první desky na obou stranách, které budou přilhat ke zdi. U všech ostatních desek položených v první řadě se odřezávají pouze zakončení na delší straně. Desky jsou pak pochopitelně pokládány ke zdi říznutou stranou.
 - Druhá deska je pak přiložena svým čelem (kratší stranou) a jemně zasunutá do již položené první desky. Zkontrolujte, zda desky v první řadě jsou položeny v rovné přímce. Tímto způsobem v práci pokračujte po celé délce místnosti a pokládáte jednu desku za druhou.
 - Následně je třeba položit montážní kliny proti delší straně desky první řady.
 - Přifixujte další desku, kterou budete začínat druhou řadu, na délku cca 60cm (napínací vazba). Nyní tuto desku položte montážními kliny a přitiskněte k první řadě. Další kompletní deska je pak zasunutá svým čelem do desky, podložte krátce předtím montážními kliny s tím, že další kliny se umístí i pod ni. Deska je pevně přitlačena k již položené řadě. Pokračujte tímto způsobem, dokud nepoložíte desky v celé délce místnosti. Pak odstraňte montážní kliny a přitlačte celou řadu dolů tak, že se její jazyčky pevně zaklesnou do drážek předchozí řady.
 - Další řady desek jsou pak postupně pokládány v souladu s tímto schématem za dodržení podmínky, aby vzdálenost mezi čelními spoji nebyla menší než 30 cm.
 - Při pokládce poslední řady desek umístěte nejprve desku náslapnou vrstvou vzhůru na poslední řadu tak, že strana s drážkou směřuje ke zdi. Použijte zbytkový kus desky Marmoleum®Click, vyznačte si na tuto desku obrys zdi a přifixujte do potřebné velikosti. **Pozor je třeba zachovat 10mm dilatační spáru.** Přifixnutou desku pak naplocho umístěte před předchozí řadu a jejich delší strany od sebe za pomoci napínáku a zaklesněte.
 - Podrobné pokyny k pokládce jsou přiloženy v každém balení Marmoleum®Click.
7. Po dokončení pokládky a kontrole položené plochy je možné osadit soklové a přechodové lišty, které překryjí dilatační spáry v celé místnosti.
8. Po dokončení pokládky je nutné provést základní údržbu podlahové křtiny.
9. Bezprostředně po pokládce je možné podlahu Marmoleum®Click začít používat.

Příručka instalace podlah společností Forbo

Marmoleum® - pokládká

1. Podlahovina Marmoleum® je vyrobena tradiční technologií z přírodních surovin, které jsou po promíchání nalisovány za vysokého tlaku na nosnou vrstvu z jutové tkaniny. Marmoleum® má charakteristické vlastnosti, které je nutno při kladení respektovat.
2. Ačkoliv společnost Forbo zaručuje, že se na jejích výrobcích nevyskytují zjevné viditelné vady, společnost Forbo doporučuje, aby se zákazník a osoba, která výrobek instaluje, během instalace ujistili, že všechny materiál nenese žádné zjevné fyzické vady. Pokud je v okamžiku instalace zaznamenána zjevná fyzická vada, neměla by být podlaha instalována. Všimněte si také, prosím, že nažloutlá vrstva ze sušící místnosti je přirozeně se vyskytující součástí procesu sušení lněného oleje v našich podlahách. Film je výraznější na podlahových krytinách světlejších odstínů, je-li však vystaven světlu, velmi rychle zmizí a plně vyniknou pravé barvy podlahoviny Marmoleum®. Proces trvá o něco méně déle při umělém světle a závisí na množství světla.
3. Podlahovina Marmoleum® se lepí celoplošně na normalizovaný, tj. vyzkoušený a odpovídajícím způsobem připravený podklad. Zvláště je třeba dbát na to, aby podklad byl čistý, pevný, bez trhlin, rovný, hladký a suchý. Při zjištění nedostatků je nutné přistoupit k přípravě podkladu.

3.1. Příprava nevytápěných podkladů

Podklad mechanicky očistit a výkonným vysavačem důkladně vysát prach. Potom nanést vhodnou penetraci, např. Forbo Primer 210 pro cementový a tekutý anhydritový/kalcium sulfátový potěr. Na tekutém anhydritovém potěru nechat penetraci schnout minimálně 24 hodin. Na dobře vyschlou penetraci následně nanést podle namáhání vhodnou stěrkovou hmotou v potřebné tloušťce vrstvy, např. Egaline 310 nebo Egaline 320. Tekuté anhydritové potěry musí být zásadně přebroušeny a vysáty, pokud nejsou výrobcem předloženy jinak znějící předpisy. Zbytková vlhkost v potěrech se určuje měřením CM přístrojem.

Dovolené hodnoty zbytkové vlhkosti dle ČSN 74 4505 jsou u:
cementových potěrů: nejvíce 2,05 CM %
anhydritových / kalcium sulfátových potěrů: nejvíce 0,50 CM %.

3.2. Příprava vytápěných potěrů

Vytápěné potěry musí být ze strany stavby věcně a odborně vyhrátá a odstaveny dle diagramu ohřevu. Nejkratší doba po zhotovení potěru do prvního ohřevacího cyklu činí u kalcium sulfátových tekutých potěrů zpravidla 7 dnů, u cementových potěrů 28 dnů. Průběh vyhřátí musí být proveden tak, aby byla zajištěna potřebná suchost potěru.

Jako důkaz provedeného sušení ohřevem slouží zadavatelem předložený, vyplněný a podepsaný protokol.

Také u vytápěných potěrů je potřebná zkouška zbytkové vlhkosti!

Dovolené hodnoty zbytkové vlhkosti vytápěných potěrů dle ČSN 74 4505 jsou pro:

cementové potěry: nejvíce 1,65 CM %
anhydritové / kalcium sulfátové potěry: nejvíce 0,30 CM %.

Při pokládce podlahoviny Marmoleum® na podlahu s podlahovým topením je nutné **24 hodin před montáží topení vypnout**. Topení znovu zapněte **24 hodin po montáži a postupně zvyšujte teplotu o 5°C denně**.

Zásadně doporučujeme, aby kladení materiálu Marmoleum® bylo prováděno na vystěrkový podklad!

3.3. Forbo Flooring Systems (Quick Fit System)

Jinou metodou pro vyrovnání pevných podkladů je použití systému MDF www.mdfsistemas.cz. Je to konstrukce vyvinutá firmou Forbo Flooring Systems. MDF podkladový systém je ideální variantou úpravy podkladu tam, kde nemůže dojít k poškození původního povrchu (parkety, dlažba atd.). MDF podkladový systém se skládá z předlepené spodní desky MDF o tloušťce 3,0 mm s rozměry 60x120 cm, na níž se ve vazbě "na půl cihly" umístí předlepená horní deska MDF o tloušťce 4,0 mm s rozměry 60x120 cm. Výsledkem je hladký podklad.

Desky MDF je třeba klást se zachováním dilatační spáry 6-10 mm od stěny a dalších pevných překážek. MDF podkladový systém je vhodný pro profsty s plochou maximálně 100m², přičemž délka dlouhé strany smí být maximálně 10m.

MDF podkladový systém se zpracovává vždy v kombinaci s pěnou Foam PE. V případě, že MDF podkladový systém se klade v kombinaci s podlahovým vytápěním, je nutno konzultovat vhodnost použití MDF systému s dodavatelem podlahového topení.

V každém balení MDF podkladového systému je podrobný návod na pokládku.

4. Linoleum je lepeno převážně disperzními lepidly bez rozpouštědel nebo s malým obsahem rozpouštědel, např. Eurosafe Lino Plus 514 nebo Eurostar Lino Plus 614. Je nutno používat jen lepidla, která jsou výrobcem určena pro Marmoleum® (přírodní linoleum). Je třeba přesně dbát upozornění na potřebné nanášení množství případně druh zubové lišty (B1; A2). Zubové lišty měnit každých max. 100 m².

5. Před kladením je nutno zkontrolovat podle čísel šarží, zda linoleum pochází z jedné výrobní šarže, aby nedošlo k odchylkám barvy. Nikdy nekombinujte v jedné místnosti nebo více místnostech bez prahů různé výrobní šarže rolí. V případě zpracování více rolí, musí být role a jednotlivé pásy kladený s čísly po sobě jdoucími. Štítky z balení pečlivě uschovejte. V případě, že na stavbu byly doány již fezy materiálu Marmoleum®, tedy v neoriginálním balení z výroby a bez výrobních štítků, uschovejte si pro případnou reklamaci doklad o koupi a záruční listák s číslem šarže. Podlahovina Marmoleum® se skladuje zabalená v suchu na stojato s potřebnou dobou na aklimatizaci v prostorách, kde bude materiál kladen. Teplota v prostoru musí být přitom nejméně 17 °C a relativní vlhkost vzduchu ne více než 75%.

Nikdy nenechat hrubě připeřené pásy linolea ležet na podkladu delší dobu nebo přes noc!

6. V průběhu kladení musí být dodrženy následující klimatické podmínky:
Teplota vzduchu a materiálu nejméně 17 °C, teplota podlahy nejméně 15 °C, relativní vlhkost vzduchu nejvíce 75%, nejméně 40%
7. Po rozbalení rolí v pořadí podle jejich čísel, následuje hrubé přifeřování pásů s asi 5 - 10 cm přesahem na každý pás. Přírodní linoleum se před nalepením na délku smršťuje a na šířku roztahuje, proto jednotlivé pásy před kladením přemotejte dekorativní vrstvou směrem dovnitř. Při přifeřování a zařezávání je nutno brát ohled na možné rozměrové změny, především ve spojích. Nezapomenout vždy odřezat obě hrany pásů v šířce cca 1,5 cm a šířce cca 40 cm). Toto provedení, dokud lepidlo ještě nezaschne a je schopno lepit, zpravidla 10 - 20 minut po položení, nebo podle údajů výrobce lepidla. Nesmí být uzavřen žádný vzduch! Přitlačení a válcování se provádí nejprve na šířku a potom na délku, aby bylo možno odstranit případný uzavřený vzduch. Dutá místa, která je možno zjistit poklepem a konce pásů znovu přitlačit vyhlazovacím kládíkem.

8. Doporučujeme vždy utěsnit spáry svařovací šňůrou Marmoweld pro Marmoleum® s následným ošetřením spojů přípravkem WeldFinish. Při zatavování spár je bezpodmínečně nutné dodržet vhodnou teplotu 280-320 °C na svařovacím přístroji. Tuto práci je možno provádět teprve po dostatečném vytvrdnutí lepidla. Je proto nutno po položení dodržet čekací dobu nejméně 24 hodin, lépe však 2 až 3 dny. Dbejte doporučení výrobce lepidla. Pokud je čekací doba s ohledem na podmínky při tvrdnutí a schnutí příliš krátká, může dojít ke snížení lepidlovosti v prostoru švů a tím ke zvednutí okrajů.

9. Po dokončení pokládky je nutné provést základní údržbu podlahové krytiny.

10. Dbejte na informace o používání výrobcích uvedených v technických listech.

Příručka údržby podlah společnosti Forbo

Marmoleum® a Marmoleum® Click - údržba v bytových prostorech

1. Prevence

Prevence je nejlepší způsob jak ochránit podlahovou krytinu, proto se doporučuje umístění čistících rohoží před vchodem a čistících zón "Coral®" ve vstupních částech bytů v délce nejvýše 4 kroky (cca 3 metry). Tyto čistící zóny dokáží absorbovat více než 5 litrů vody na m² a tím účinně zabrání přenesení nečistot na podlahovinu. Správné každodenní běžné čištění a údržba je dalším a nezbytným krokem uživatele podlahové krytiny Marmoleum® a Marmoleum® Click k jeho naprosté spokojenosti s tímto výrobkem.

2. Důvody údržby:

- Estetický - pro hezký vzhled
- Hygienický - prevence proti tvorbě bakterií
- Životnost - prevence proti poškození podlahové krytiny tvrdými či ostrými částmi nečistot

3. Charakteristika

Marmoleum® a Marmoleum® Click jsou v výroby ošetřeny povrchovou úpravou Topshield2, zabraňující rychlému znečištění. Jedná se o speciální, velmi odolné povrchové ošetření, které nemění přirozené vlastnosti krytiny Marmoleum® a Marmoleum® Click, jako jsou antistatické a antibakteriální, dokonce zlepšuje jeho LCA (Life cycle Assessment - životní cyklus výrobku), protože jsou celkově sníženy náklady na čištění a údržbu.

4. Čištění po pokládkě

Nově položenou podlahovou krytinu zbavte všech montážních zbytků a prachu zametením a důkladným vysátím. Vyfťete podlahu za pomoci mopu a přípravku Monel smíchaným s vodou v poměru 50 ml na 10 l vody. Vyfťenou podlahu nechte vyschnout. Podlahová krytina je připravená k užívání.

Pokud je očekáváno vysoké zatížení prostoru, a možné provést dodatečné ošetření: Za pomoci mopu s nízkým vřazením nebo mokrým aplikátorem naneste tenkou vrstvu přípravku Monel smíchaným s vodou v poměru 500 ml na 10l vody rozetřením po celé podlaže. Takto ošetřenou podlahu nechte důkladně vyschnout. V případě potřeby, avšak nejdříve po 24 hodinách, je možné podlahu vyleštit leštičím strojem s bílým padem. Výsledkem bude jemně matný vzhled podlahy a nižší přilnavost nečistot.

Důležité! Mějte na paměti, že Marmoleum® Click je plouvocí podlahá složená z lamel, a i přesto, že je nosná HDF deska naimpregnovaná proti vlhkosti, je nutné se vyvarovat většího množství vody při čištění a údržbě podlahy.

5. Běžné denní čištění

Čištění provádíme různými metodami

• Suché čištění

Vysávání volných nečistot vysavačem a vytírání prachu za pomoci prachového mopu (Dust Wiper) www.prachovymop.cz s prachovými utěrkami, kdy se stírá za sucha prach a ostatní nečistoty z podlahy. Jedná se o rychlé, jednoduché, hygienické a ekonomické odstranění nečistot z podlahy bez podporování růstu bakterií (nedodání vody).

• Vlhké čištění

Běžné čištění obnáší vysávání a vytírání mopem s pH neutrálním prostředkem Monel smíchaným s vodou v poměru 50 ml na 10 l vody.

• Odstraňování skvrn

Platí zásada, že skvrny se mají odstranit okamžitě, jakmile se objeví, dříve než začnou vnikat do podlahoviny. Provádí se postupně od nejméně drastického vodou navlhčeným hadříkem, přípravkem Monel smíchaným s vodou nebo neředěným přípravkem Monel za pomoci zeleného padu, až po použití rozpouštědla. Pro tyto případy konzultujte postup s odbornou firmou na čištění podlahových krytin. Doporučuje se vyzkoušet postup odstranění skvrny na méně viditelném místě.

6. Údržba a ošetření

Vzhledem k charakteru zatížení prostoru a intenzitě jeho využívání se doporučuje v určitých časových intervalech základní čištění a ošetření povrchu podlahové krytiny. V závislosti na stupni zatížení a na způsobu běžného čištění může tato situace nastat např. každých 12 měsíců. Základním čištěním zbavíme podlahovou krytinu nánosů nečistot a vrstev čistících přípravků použitých k dennímu čištění.

K základnímu čištění použijte přípravek Monel smíchaný s vodou v poměru 50 ml na 10 l vody, který naneste ve větším množství (avšak jen v takovém, aby nedošlo k nabobtnání spojí) na podlahovou krytinu za pomoci mopu. Lehce rozetřete po podlaže za pomoci zeleného padu a nechte cca 10-15 minut působit. Poté podlahu zeleným padem nebo kartáčem důkladně vydrhněte a takto rozpuštěné nečistoty bez zbytku odstraňte vysavačem na vodu nebo dobře savými hadry. Celou plochu podlahy opakovaně vyfťete větším množstvím čisté vody (avšak jen takovým, aby nedošlo k nabobtnání spojí), až do úplného odstranění zbytků čistícího přípravku, kdy voda přestane "pěnit". Za pomoci mopu s nízkým vřazením nebo mokrým aplikátorem naneste tenkou vrstvu přípravku Monel smíchaným s vodou v poměru 500 ml na 10 l vody rozetřením po celé podlaže. Takto ošetřenou podlahu nechte důkladně vyschnout. V případě potřeby, avšak nejdříve po 24 hodinách, je možné podlahu vyleštit leštičím strojem s bílým padem. Výsledkem bude jemně matný vzhled podlahy a nižší přilnavost nečistot. V případě, že po provedení základního čištění zjistíte, že povrchové ošetření není již v plné kondici a došlo k částečnému opotřebení, je třeba provést renovaci vrchní vrstvy povrchového ošetření Topshield2.

7. Renovace povrchové úpravy Topshield2

Vzhledem charakteru prostoru a s tím spojeného stupně zatížení dojde časem k opotřebení ochranné vrstvy Topshield2, obzvlášť na více exponovaných místech. Nečekejte na ohozené ochranné vrstvy ze zbytku plochy podlahové krytiny, ale přistupte k renovaci povrchu.

1.

Renovace vrchní vrstvy Topshield2

Staré ochranné vrstvy, tvrdší než nečistoty a jiné usazeniny, které narušují vzhled povrchu, budou odstraněny. K odstranění staré ochranné vrstvy použijte **odstraňovač vhodný na přírodní linoleum**, který naneste ve větším množství (avšak jen v takovém, aby nedošlo k nabobtnání spojí) na podlahovou krytinu za pomoci mopu. Lehce rozetřete po podlaže za pomoci zeleného padu a nechte potřebnou dobu působit. Poté podlahu zeleným padem nebo kartáčem důkladně vydrhněte a takto rozpuštěné nečistoty bez zbytku odstraňte vysavačem na vodu nebo dobře savými hadry. Celou plochu podlahy opakovaně vyfťete větším množstvím čisté vody (avšak jen v takovém, aby nedošlo k nabobtnání spojí), až do úplného odstranění zbytků čistícího přípravku, kdy voda přestane "pěnit". Tímto krokem jste provedli důkladnou neutralizaci povrchu od čistícího roztoku.

Podlahovou krytinu nechte vyschnout. Za pomoci mokrým aplikátorem naneste tenkou vrstvu **povrchového ošetření, vhodného pro přírodní linoleum** rozetřením po celé podlaže jedním směrem. Na důkladně vyschlou první vrstvu můžete nanést kolmo k první vrstvě druhou vrstvu stejného použitého **povrchového ošetření**. Pro obnovení polymerní ochranné vrstvy krytin Marmoleum® a Marmoleum® Click používejte přípravky na vodní bázi, které nezmění přirozené vlastnosti těchto podlahových krytin. **Konečná pevnost a zatížitelnost se odvíjí od použitého ošetřujícího přípravku, je třeba brát na tuto skutečnost ohled.**

2.

Renovace základní vrstvy Topshield2

V případě, že dojde k opotřebení nebo poškození základní vrstvy povrchového ošetření, bude nutné její odstranit až na základní materiál podlahové krytiny. K odstranění použijte **odstraňovač vhodný na přírodní linoleum**, který naneste ve větším množství (avšak jen v takovém, aby nedošlo k nabobtnání spojí) na podlahovou krytinu za pomoci mopu. Lehce rozetřete po podlaže za pomoci zeleného padu a nechte potřebnou dobu působit. Poté podlahu luhým nebo čerým padem důkladně vydrhněte a takto rozpuštěné nečistoty bez zbytku odstraňte vysavačem na vodu nebo dobře savými hadry. Tuto činnost opakujte až do momentu, kdy podlahovou krytinu zcela zbavíte zbytků povrchového ošetření. Celou plochu podlahy opakovaně vyfťete větším množstvím čisté vody (avšak jen v takovém, aby nedošlo k nabobtnání spojí), až do úplného odstranění zbytků čistícího přípravku, kdy voda přestane "pěnit". Tímto krokem jste provedli důkladnou neutralizaci povrchu od čistícího roztoku.

Podlahovou krytinu nechte vyschnout. Za pomoci mokrým aplikátorem naneste tenkou vrstvu **povrchového ošetření, vhodného pro přírodní linoleum** rozetřením po celé podlaže jedním směrem. Na důkladně vyschlou první vrstvu naneste kolmo k první vrstvě druhou vrstvu stejného použitého **povrchového ošetření**. Pro obnovení polymerní ochranné vrstvy krytin Marmoleum® a Marmoleum® Click používejte přípravky na vodní bázi, které nezmění přirozené vlastnosti těchto podlahových krytin. **Konečná pevnost a zatížitelnost se odvíjí od použitého ošetřujícího přípravku, je třeba brát na tuto skutečnost ohled.**

*O vhodnosti výběru použitých přípravků se poraďte se svým dodavatelem.

Na renovaci povrchového ošetření doporučujeme poptat odbornou údržbovou firmu.

Upozornění: U všech mokřých procesů nanášejte přípravky jen v takovém množství, aby nedošlo k nabobtnání spojí. Speciálně s velkou péčí je třeba pracovat u podlahové krytiny Marmoleum® Click, kdy je nutné přípravek k odstranění starých vrstev nanést jen v rozsahu malých ploch, aby nedošlo k nabobtnání spojí. Dbejte na informace o použitých materiálech uvedených v jejich technických listech. Prostředky uchovávejte mimo dosah dětí! V případě požití vyhledejte ihned lékařskou pomoc! Používejte ochranné rukavice! Skladujte v suchém a chladném místě! Nevystavujte mrazu!

Záruční registrační formulář

K usnadnění možných vyřízení záručních požadavků vyplňte kompletně tento formulář co nejdříve po zakoupení našich výrobků a jeho kopii společně s kopií kupního dokladu pošlete na adresu Forbo, s. r. o.

1. kupující:
ulice:
město:
psč:
telefon:
e mail:

2. prodejce:
ulice:
město:
psč:
telefon:

Instalační informace:

Jak byla provedena pokládka podlahoviny: sám
 předložen certifikát na pokládku podlahářská firma

Prosím, označte použitý materiál:

• zakoupil(a) jsem podlahovou krytinu Marmoleum® v rolích.
počet metrů čtverečních:

• zakoupil(a) jsem Marmoleum® Click – panely.
počet metrů čtverečních:

• zakoupil(a) jsem Marmoleum® Click – čtverce.
počet metrů čtverečních:

Výrobní číslo výrobku:

Datum zakoupení/ instalování výrobku:

Podpis / razítko prodejce: